frunky.ro - Montaj Cheder Capotă

- Suprafața trebuie să fie **uscată** (evitați condensul și umezeala) și **curată** (fără ulei, praf și grăsime). **Recomandăm curățarea cu alcool izopropilic.**
- Temperatura de aplicare recomandată **17-35°C**
- Evitați să atingeți suprafețele care intră in contact: banda adezivă și capota

ATENTIE:

- Chederul trebuie lipit pe suprafața metalica dreaptă din spatele masticului.
- Nu lipiți chederul pe suprafața de mastic rotunjită de la marginea capotei

- Desfaceți folia de protecție / “liner-ul” de pe adeziv progresiv, câte 10 cm pe măsură ce avansați cu lipirea chederului pe capotă.
- **Apăsați cu fermitate pe cheder** după lipire (forță recomandată 20-50 N/cm)
- **La instalare, folosiți scotch de hârtie pentru a presa chederul mai ales in sezonul rece cand acesta este mai rigid**
- Se recomandă ca, după lipirea chederului, **capota sa nu fie deschisa 12h**
- În primele zile capota se va închide mai greu (se lasă să cadă de la o înălțime mai mare) și va sta puțin ridicată forțat, până când noul cheder va lua forma finală